

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍVOZU

Z přepravy jsou vyloučeny:

- osoby, které se nehodlají podrobit pokynům přívozníka,
- osoby silně podnapilé, znečištěné, zapáchající nebo jinak vzbuzující odpor,
- osoby nesolventní (na dluh se nepřeváží),
- zvířata, která mohou způsobit zranění cestujících, přívozníka, nebo mohou poškodit loď a náklad,
- náklady nebezpečné nebo ohrožující bezpečnost přepravy (např. žíraviny, výbušniny, předměty s nezakrytým ostřím nebo ostrými hranami, náklad přecházející obrys lodí, náklad porušující stabilitu lodí a pod.),
- náklady, se kterými není cestující schopen sám bezpečně manipulovat, nakládat a vykládat je z lodě,
- motorová vozidla všeho druhu.

Osobám nepověřeným je zakázáno:

- vstupovat na zařízení přívozu bez pokynu přívozníka a to i mimo převozní dobu,
- jakkoliv manipulovat se zařízením přívozu nebo je ničit,
- vázat k přístavním můstkům, přívoznické lodi nebo k zařízením přívozu jiná plavidla,
- zdržovat se v plavebním koridoru přívoznické lodi,
- používat zařízení přívozu (můstky, loď) k rybolovu anebo jiným činnostem,
- zabírat místo, určené jako přístupové cesty k přívozu (např. pro účely parkování vozidel, odkládání materiálu a předmětů a p.),
- znečišťovat zařízení přívozu a jeho okolí včetně přístupových cest a technických zařízení.